⚠ WARNING

This is not a toy. Misuse may cause serious injury, especially to the eye. Eye protection designed for airsoft guns must be worn by the user and any person within range. Read the owner's manual before using.

This airsoft gun is intended for those 18 years of age or older. Adult supervision is required.

Do not change the coloration and/or markings to make it look more like a firearm. It may confuse people and/or the police and may be a crime.

Do not misuse this airsoft gun. Do not brandish or display this airsoft gun in public.

When using this airsoft gun be aware of all requirements imposed by applicable U.S. federal, state, and local laws, regulations, and administrative policies related to airsoft equipment and/or use of said equipment.

CAUTION

Store the airsoft gun unloaded in a safe and proper manner, and check to see that the airsoft gun is unloaded when removed from storage or received from another person.

Treat every airsoft gun as if it is loaded.

Always wear eye protection designed for airsoft guns when handling or shooting or in range of any airsoft gun, and wear them over prescription glasses.

Keep your finger off the trigger until ready to shoot.

Never point the airsoft gun at anything you do not wish to shoot.

Keep the airsoft gun on safe until ready to shoot.

Avoid ricochet. Never shoot at a hard or flat surface or at water.

Backstops should be inspected for wear before and after each use. Discontinue use if the backstop surface shows signs of failure. Since backstop surfaces eventually fail, always place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail. Discontinue the use of a backstop if the projectile rebounds or ricochets.

ADVISORY

Perform routine inspection and maintenance, including:

(a) Modification of the gun mechanism may cause a gun to malfunction and tampering with a gun may make it unsafe to use.

(b) Any change in the performance, such as lowered trigger force and shortened trigger travel, indicates possible wear and that such guns should be inspected, replaced, or properly repaired, and repairs should only be made by qualified personnel.

(c) Check any gun that has been dropped to ensure that its function has not been affected.

AIRSOFT GUN
Décret N° 99-240 du 24 mars 1999 Réglementant la vente en France. Objet ayant l'apparence d'une arme à feu.
«DISTRIBUTION INTERDITE AUX MINEURS». «ATTENTION NE JAMAIS DIRIGER LE TIR VERS UNE PERSONNE».
Ce modèle factice n'est pas un jouet. A tenir à l'écart du rayon jouet. Le port de lunettes de protection est obligatoire.
Avant tout usage, lire attentivement la notice incluse dans la boite. Compte tenu du réalisme de ces modèles factices, il est rappelé que la loi interdit le port de tout objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.


UK CA CE 2011/65EC


⚠ WARNING
Cancer and reproductive harm – www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA
Cáncer y daño reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov.

HPA MANUAL

Airsoft • Cal. 6mm BB • HPA





User manual
Manuel de l'utilisateur
Manual de usuario
Benutzerhandbuch

Read through this manual before use
Lisez ce manuel avant utilisation
Lea este manual antes de utilizar
Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt in verwenden

ActionSportGames® A/S
Bjergvangen 1
DK-3060 Espergaerde
Denmark
www.actionsportgames.com

BACKDRAFT innovations©


actionsportgames.com

App connection / *Connexion à l'application* / Conexión de la aplicación / *App-Verbindung*


Download Backdraft Control app / *Téléchargez l'application Backdraft Control* / Descargue la aplicación Backdraft Control / *Laden Sie die Backdraft Control App herunter*

Download on the App Store android

Scan for devices / *Recherchez les appareils* / Busque dispositivos / *Suchen Sie nach Geräten*



Connect to "Catalystwireless" / *Connectez-vous à "Catalystwireless"* / onéctese a "Catalystwireless" / *Verbinden Sie sich mit "Catalystwireless"*



Pair your devices by using password / *Associez vos appareils en utilisant le mot de passe* / Emparejesus dispositivos utilizando la contraseña / *Koppeln Sie Ihre Geräte mithilfe des Passworts*: 123456

App settings / *Paramètres de l'application* / Configuración de la aplicación / *App-Einstellungen*


Trigger board platforms / *Plateformes de carte de déclenchement* / Plataformas de la placa de activación / *Trigger-Board-Plattformen*

EVO





M4 / V2






AK / V3





Engine type / *Type de moteur* / Tipo de motor / *Motortyp*

Phoenix single solenoid





Attachment output / *Sortie d'accessoire* / Salida de accesorio / *Zubehör-Ausgang*


Leave empty / *Laisser vide* / Dejar vacío / *Leer lassen*





Fire modes / *Modes de tir* / Modos de disparo / *Feuermodi*


Primary fire mode / *Mode de tir principal* / Modo de disparo principal / *Primärer Feuermodus*



Secondary fire mode / *Mode de tir secondaire* / Modo de disparo secundario / *Sekundärer Feuermodus*



Tertiary fire mode / *Mode de tir tertiaire* / Modo de disparo terciario / *Tertiärer Feuermodus*



ActionSportGames® A/S
Bjergvangen 1, DK-3060
Espergaerde, Denmark
www.actionsportgames.com

TRANSLATIONS


Customizing fire modes / *Personnalisation des modes de tir* / Personalización de los modos de disparo / *Anpassung der Feuermodi*

Tap the fire mode you want to customize and select

Touchez le mode de tir que vous souhaitez personnaliser, puis sélectionnez-le

Toque el modo de disparo que desea personalizar y selecciónelo

Tippen Sie auf den Feuermodus, den Sie anpassen möchten, und wählen Sie ihn aus




Dwell settings / *Paramètres de temporisation* / Configuración de permanencia / *Verweilzeiteinstellungen*

Initial Dwell setup / *initiale de la temporisation* / Configuración inicial de permanencia / *Anfangseinstellung der Verweilzeit*


Connect battery and air to the rifle / *Connectez la batterie et l'air au fusil* /

Conecte la batería y el aire al rifle / *Schließen Sie die Batterie und die Luft an das Gewehr an*




Set Dwell to 50ms, 164 fps / *Réglez la temporisation à 50ms, 164 fps* /


Ajuste la permanencia a 50ms, 164 fps / *Stellen Sie die Verweilzeit auf 50ms, 164 fps ein*



Set PSI to achieve desired joule / *Réglez le PSI pour atteindre le nombre de joules souhaité* / Ajuste el PSI para alcanzar los julios deseados / *Sie den PSI auf die gewünschte Joulezahl ein*



Set Hop-up / *Réglez le hop-up* / Ajuste el hop-up / *Stellen Sie das Hop-Up ein*




Shooting through chronograph / *Tir à travers un chronographe* / Disparo a través de un cronógrafo / *Schießen durch einen Chronographen*

Adjust dwell down by 10ms increments / *Réduisez la temporisation par incréments de 10ms* / Reduzca la permanencia en incrementos de 10ms / *Verringern Sie die Verweilzeit in 10-ms-Schritten*




Once the Joule-FPS-Ms drops significantly, adjust back up by 10ms / *Lorsque les valeurs en joules/FPS/ms chutent fortement, augmentez de nouveau de 10ms* / Cuando los valores de julios/FPS/ms bajen significativamente, aumente de nuevo en 10ms / *Wenn Joule/FPS/ms deutlich abfallen, erhöhen Sie wieder um 10ms*




ActionSportGames® A/S
Bjergvangen 1, DK-3060
Espergaerde, Denmark
www.actionsportgames.com

TRANSLATIONS

Repeat adjustment of dwell down by 1ms increments / *Répétez le réglage de la temporisation par incréments de 1ms* / Repita el ajuste de la permanencia en incrementos de 1ms / *Wiederholen Sie die Anpassung der Verweilzeit in 1-ms-Schritten*



Once Joule-FPS-Ms drops significantly, adjust back up by 1ms / *Lorsque les valeurs en joules/FPS/ms chutent fortement, augmentez de nouveau de 1ms* / Cuando los valores de julios/FPS/ms bajen significativamente, aumente de nuevo en 1ms / *Wenn Joule/FPS/ms deutlich abfallen, erhöhen Sie wieder um 1ms*




For the most efficient setup, repeat previous steps with 0.1ms dwell adjustment. / *Pour une configuration optimale, répétez les étapes précédentes avec un ajustement du dwell de 0,1 ms.* / Para lograr la configuración más eficiente, repita los pasos anteriores con un ajuste de dwell de 0,1 ms. / *Für das effizienteste Setup wiederholen Sie die vorherigen Schritte mit einer Anpassung der Dwell-Zeit um 0,1 ms.*


You can now go and play! / *Vous pouvez maintenant aller jouer !* / Ahora puedes ir a jugar! / *Du kannst jetzt spielen gehen!*


Delay settings / *Paramètres de délai* / Configuración de retardo / *Verzögerungseinstellungen*

This sets the delay between shots / *Cela règle le délai entre les tirs* / Esto ajusta el retraso entre disparos / *Dies legt die Verzögerung zwischen den Schüssen fest*




Taking the dwell time and delay time together results in a full cycle / *La combinaison du temps de temporisation et du temps de délai donne un cycle complet* / Tomar el tiempo de permanencia y el tiempo de retardo juntos da como resultado un ciclo completo / *Die Kombination von Verweilzeit und Verzögerungszeit ergibt einen vollständigen Zyklus*





Adjusting dwell and delay settings results in the fire rate / *Le réglage de la temporisation et du délai détermine la cadence de tir* / Ajustar los tiempos de permanencia y retardo determina la cadencia de disparo / *Das Anpassen von Verweil- und Verzögerungseinstellungen ergibt die Feuerrate*



ActionSportGames® A/S
Bjergvangen 1, DK-3060
Espergaerde, Denmark
www.actionsportgames.com

TRANSLATIONS